

## **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Gardez toujours un œil sur votre consommation d'eau. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### **Contenu**

- Compteur d'eau digital pour tuyau d'arrosage
- Mode d'emploi

### **Mise en marche**

1. Branchez le compteur d'eau entre le robinet et le tuyau.
2. Appuyez sur un des deux boutons du compteur. Sur l'écran s'affichent deux valeurs, représentant la consommation d'eau en litres.
3. Avec le bouton gauche, vous pouvez effacer la valeur du haut ; avec le bouton droit, vous pouvez réinitialiser la valeur du bas.
4. Si rien ne s'affiche sur l'écran, cela signifie que la pile du compteur est vide. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière de l'appareil, en utilisant par exemple une petite pièce de monnaie, puis remplacez la pile bouton (CR2032) contre une neuve de même type. Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile ! Refermez ensuite le compartiment à piles.

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

**ATTENTION :**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.*

*Sous réserve de modification et d'erreur !*

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage**

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

